

# 取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使うものです。  
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

## ご使用になる前に

- ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。取っ手のガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。
  - ネジがゆるんでいる場合は、よく締めてから使用してください。その際、締めてもゆるみが直らない場合は使用を中止してください。
  - 製造上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に使用する時は食器用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗います。次に乾いた布などで水分を拭き取ってから使用してください。
- ※製品にシールなどが貼ってあるものは剥がしてください。シールが剥れにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。(警告用ラベルはそのままにしておいてください。)
- お手持ちの加熱機器の取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使いください。
  - 品質には万全を期しておりますが万一、不具合やご不明な点がありましたらご使用にならずに **㈱タマハシ** お問い合わせ先までご連絡ください。

## △使用上の注意

- 調理以外の用途には使用しないでください。
- 天ぷらなど揚げ物調理には使用しないでください。下ごしらえで油を使用する場合は、油の温度を200℃以上にししないでください。
- 急激な衝撃を与えたり空焚きは絶対にしないでください。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損や火傷や加熱機器の破損原因にもなります。万一、空焚きをしてしまった場合は水などで急に冷やさず、自然に冷やしてください。
- 取っ手のガタつきや破損に対し、改造や応急処置をして使用することは危険ですのでやめてください。
- フチまで内容物を満たした状態で使用しないでください。
- 本品は加熱機器の中央部にのせて、安定させた状態で使用してください。
- 火にかける際は、底面の水滴は拭き取ってください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。火が消えてガスが漏れたり、加熱機器などが故障する原因となります。
- ストーブや七輪など炭火の上では危険ですから使用しないでください。
- 電子レンジ・オープン・食洗機では使用しないでください。
- 加熱中や加熱直後は本体や取っ手が熱くなっています。火傷に十分注意してください。つかむ際は鍋つかみやふきんを用いてください。また、乳幼児は遠ざけ、絶対に触らせないようにしてください。
- 調理後など本体が熱いうちに、紙などの燃えやすいものの上には置かないでください。
- 内容物を他の容器に移す際には本体外面への伝いもれや飛び散りに注意してください。
- 金属製の調理器具を使用しないでください。ふっ素樹脂塗膜を傷つけます。木や竹、プラスチック製などの調理器具をご使用ください。
- 調理中、時々料理をかきまぜてください。焦げつくことがあります。
- アクの強い食材(ごぼうや山菜など)を調理すると調理の汁などが黒く変色することがあります。アク抜きを十分に行ってから調理してください。



## 【ガスコンロで使用するとき】

- 極少量の水を入れて沸騰させないでください。水が入っていない部分が高温になります。
- 鍋はコンロの中央部に乗せ、安定させて使用してください。片寄った状態で置くとハンドルが加熱され破損することがあります。
- 炎が底面からはみださないように火力を調節してください。また隣接するコンロの炎が取っ手部分にあたらぬように向きを調整してください。
- サイズが小さい製品を使用する際に、ガスコンロの五徳の形状やSiセンサーの影響で傾くことがあります。その場合には、空の状態では使用せずに、取っ手を持ちながら使用するなどしてください。

## お手入れについて

- 使用後は食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジなどで洗い、乾いた布などで水分を拭き取ってよく乾燥させてください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したままや濡れたままの状態での保管はしないでください。ふっ素樹脂塗膜の損傷や腐食の発生原因となります。
- ふっ素樹脂の塗膜は、使用を重ねるうちに徐々に劣化していきます。
- こげつきなどを落とす場合は金属製の固いものを使用しないでください。
- 調理後は本体内部に内容物を保存しないでください。塗膜の損傷や腐食の発生原因となりますので、他の容器に移してください。
- 表面を傷つけますので洗う際は、スチールたわし・磨き粉は使用しないでください。また、酸性およびアルカリ性のものの使用は避けてください。
- 食品衛生法に適合した塗料を使用しておりますので、人体に影響はございません。
- つけ置き洗いはしないでください。塗膜や取っ手の劣化の原因になります。
- 洗った後は取っ手内部に溜まった水を抜き乾燥させてください。溜まったまま放置しますと錆や腐食の原因になります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。

絵表示は一般的な注意事項を示すものであり、実際の形状と異なります。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

〈なべ〉

品質表示	
材料の種類/本体	アルミニウム合金 (底の厚さ 1.8mm)
ハンドル・ツマミ	フェノール樹脂
表面加工/内面	ふっ素樹脂塗膜加工
外面	焼付け塗装(底面を除く)
MADE IN CHINA	

品名	寸法	満水容量
片手鍋	16cm	1.5L
片手鍋	18cm	1.8L
両手鍋	20cm	2.3L
両手浅鍋	24cm	2.6L
フライパン	18cm	—
フライパン	20cm	—
フライパン	24cm	—
フライパン	26cm	—

〈ふた〉 ※JE-112R フライパンと片手鍋・両手鍋のみ

品質表示	
品名	強化ガラス製器具
強化の種類	全面物理強化

セット内容により含まれない製品もあります。

段ボール



箱



袋

**Tamahashi** co., Ltd.  
輸入販売元 株式会社 タマハシ  
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252