

取扱説明書

この商品は家庭で調理をするために使うものです。これ以外の
目的での使用は絶対にしないでください。ご使用の際には取扱説明書を
よく読んでから使用してください。不適切な取扱いには事故に
つながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

要保管

使用上の注意

⚠警告

※空焚き禁止。※加熱中は火元を離れない。

※調理以外の使用禁止。

※の項目を守らないと**火災になります。**

使用前の準備

- ご使用前には必ず、**各部に異常のないことを確認**してく
ださい。取っ手のガタつきや変形などが生じている場合に
は使用しないでください。
- 製造上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に
使用する時は、食器用中性洗剤を付けて、スポンジなどで十分に洗い、
すすいでください。次に乾いた布などで水気を拭き取ってから使用し
てください。
- ※お買い求め直後など、製品にシール等がはつてあるものは、それを剥がし
てください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると
剥がれやすくなります。
- お手持ちの加熱機器の取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使いください。
品質には万全を期していますが、万一、不具合やご不明な点がありましたら、
ご使用にならずに お問い合わせ先までご連絡ください。

お手入れ・保管について

- 使用後は食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジなどで洗い、水気をよく拭
き取って乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着する
場合がありますが、水道水中の微量成分が固まったもので、性能および衛生上の問
題はありません。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したままや濡れたままの状態で放置したり、湿気
の多い場所での保管は腐食の発生原因となります。
- ふっ素樹脂の塗膜は、使用を重ねるうちに徐々に摩耗していきます。永久に付着し
ているものではありませんので、使用回数や取り扱いによっては摩耗が加速され、
こげつきやすくなってしまう場合があります。
- こげつきなどを落とす場合は金属製の固いものを使用しないでください。熱湯に浸
してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 調理後は本体内で料理を保存しないでください。腐食の発生原因となりますので他
の容器に移してください。
- 食品衛生法に適合した塗料を使用しておりますので、人体に影響はございません。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 表面を傷つけますので洗う際は、スチールたわし、アルカリ性洗剤、磨き粉などは
使用しないでください。また、酸性及びアルカリ性のものの使用は避けてください。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示

- 材料の種類／本 体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼(クロム 18%)
(底の厚さ 2.8mm (はり底を含む))
- 取っ手：鉄
- 表面加工／内 面：ふっ素樹脂塗膜加工
外 面：ミカキ仕上げ(底面を除く)
- 取っ手：焼付け塗装
- 寸 法／22cm



電磁調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合

- 本品は加熱機器の中央部に乗せて安定させてください。
- ご使用前は必ずお手持ちのクッキングヒーターの取扱説明書をよく
読んでいただき、本品が使用できるか確認してください。
- 普段ご使用の際、火力は必ず中(中火)以下で使用してください。
200Vの調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合、最大火力
で加熱しますと本体の破損の原因となり、やけどや火災など
の事故につながる恐れがあります。又、加熱中にブーンや
ジーといった音が生じることがありますが、これは本体
が振動し、共鳴しているためで、製品の異常ではありません。

製造番号

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

Tamahashi co., Ltd.
輸入販売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高 4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

取っ手は鉄製です。お手入れや保管により錆が生じる場合があります。

錆が発生した場合には

普段のお手入れとは異なりますが、まず錆を金たわしなどでこすり落としてください。次に水などで洗い流してから乾いた布などで水気を拭き取り、弱(弱火)で加熱して十分に乾燥させ、冷めてから食用油をうすく塗って(保管して)ください。鉄素材の特徴で、いずれ油がその部分になじんでいき、錆にくい状態になります。また、取っ手の塗装の剥離や錆の発生は製品性能などには特に影響はなく、通常どおりにお使いいただけます。

ご使用後は、乾燥させてから内面に薄く食用油を塗ってから保管してください！