

# 取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使うものです。  
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。  
不適切な取り扱いは事故につながります。  
この取扱説明書は必ず保管してください。

## 使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。取っ手にガタつきや変形などが生じている場合は使用しないでください。
- 製造上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に使用する時は食器用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗いすいでください。次に乾いた布などで水分を拭き取ってから使用してください。
- 製品にシールが貼ってあるものはそれを剥がしてください。剥れにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。(警告用ラベルはそのままにしてください。)
- お手持ちの加熱機器の取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使いください。
- 品質には万全を期しておりますが万一、不具合やご不明な点がありましたらご使用にならずに **株式会社タマハシ** お問い合わせ先までご連絡ください。

## 使用上の注意

- 調理以外の用途には使用しないでください。
- 天ぷらなどの揚げ物料理には使用しないでください。油に引火する恐れがあります。下ごしらえで油を使用する場合は、**油の温度を200°C以上にしないでください。** 油の過熱による火災の要因になります。
- 急激な衝撃を与えた空焚きは絶対にしないでください。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損や火傷や加熱機器の破損原因にもなります。万一、空焚きをしてしまった場合は**水などで急に冷やさず、自然に冷やしてください。**
- 取っ手のガタつきなどの破損に対し、改造や応急処置をして使用することは危険ですのでやめてください。
- フチまで内容物を満した状態で使用しないでください。
- 本品は加熱機器の中央部にのせて、安定させた状態で使用してください。
- 火にかける際は、底面の水滴は拭き取ってください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。火が消えてガスが漏れたり、加熱機器などが故障する原因となります。
- ストーブや七輪など炭火の上では危険ですから使用しないでください。
- 電子レンジ・オーブン・食洗機では使用しないでください。
- 加熱中や加熱直後は本体や取っ手が熱くなっていますので火傷に十分注意してください。つかむ際には鍋つかみやふきんを用いて、すべらないようにしっかりと握ってください。また、乳幼児は遠ざけ、絶対に触らせないようにしてください。
- 調理後など本体が熱いうちに、紙などの燃えやすいものの上には置かないでください。
- 内容物を他の容器に移す際には本体外面への伝いもれや飛び散りに注意してください。
- 焼き物などの調理に際しては、ご使用ごとに薄く油を引くと、こびりつきにくさが長持ちします。



- ふつ素樹脂塗膜を長持ちさせるためにも、できるだけ中火以下の火力でご使用ください。
- 金属製の調理器具を使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜を傷つけます。木や竹、プラスチック製などの調理器具をご使用ください。

- アクリル強化材(ごぼうや山菜など)を調理した場合には、鍋や食材が黒く変色する場合があります。これは食材に含まれるタンニンが本体の鉄成分と反応した結果であり、製品の不具合ではありません。また、一般的には衛生上も有害ではないとされています。

## お手入れ・保管について

- 使用後は食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジなどで洗い、乾いた布などで水分を拭き取ってよく乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着する場合がありますが、水道水中の微量成分(マグネシウム・カルシウムなど)が固まったもので性能および衛生上の問題はありません。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したままや濡れたままの状態で放置したり湿気の多い場所での保管はしないでください。ふつ素樹脂塗膜の損傷や腐食の発生原因となります。
- ふつ素樹脂の塗膜は、使用を重ねるうちに徐々に劣化していきます。永久に付着しているものではありませんので、使用回数や取り扱いによっては劣化が加速され、こげつきやすくなってしまう場合があります。
- こげつきなどを落とす場合は**金属製の固いものを使用しないでください。**熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 調理後は本体内に内容物を保存せず、他の容器に移してください。
- 表面を傷つけますので洗う際は、スチールたわし・磨き粉は使用しないでください。また、酸性およびアルカリ性のものの使用は避けてください。
- はり底が変色してきますがこれはステンレスの表面に汚れが焼きついた場合や、加熱によりできた酸化被膜によるものです。有害な物質が生成されたものではありません。
- 食品衛生法に適合した塗料を使用しておりますので、人体に影響はございません。
- つけ置き洗いはしないでください。塗膜や取っ手の劣化の原因になります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 取っ手に錆が生じた場合はその部分をスチールタワシなどでこすり落としてください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。

絵表示は一般的な注意事項を示すものであり、実際の形状と異なります。

### 〈なべ〉 CK-618N

材料の種類／本体	アルミニウム合金 底の厚さ2.2mm
取っ手	鉄
取っ手金具	アルミダイキャスト
表面加工／内面	ふつ素樹脂塗膜加工
外 面	焼付け塗装(底部を除く)
寸 法	26cm
満水容量	2.8ℓ

MADE IN CHINA

### 〈ふた〉

品名／強化ガラス製器具 強化の種類／全面物理強化
-----------------------------

フタ金属部／ステンレス鋼  
ソマミ／フェノール樹脂(耐熱温度140°C)

 本製品は  
**ガス火専用**  
調理器具です

**Tamahashi** co., Ltd.

輸入販売元 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252