

取扱説明書

使用の際には、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は、事故につながります。使用する方は、この取扱説明書を必ず保管してください。

使用前の準備

- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで**兼タマハシ**までお問合せください。
- 製品用途以外の目的には、使用しないでください。
- ご使用前に食器用洗剤または中性洗剤を柔らかいスポンジにつけ、ぬるま湯でよく洗ってから使用してください。

■ 注意 ■

決してフタをしたまま電子レンジで加熱しないでください。
内容物が噴き出したり本体が破裂して、怪我やヤケド、機器の破損などの恐れがあります。

■ 注意 ■

本製品は密封容器ではありません。
したがって、液体や水分の多い食材が入った状態で横に傾けたりしないでください。水分が漏れだす恐れがあります。

使用上の注意

- 直火、オープン、グリルでの使用をしないでください。
また、温度の高いもの(鍋やフライパン等)や、火のそばに放置しないでください。容器の変形や火災の原因になります。
- 電子レンジで使用する場合は必ずフタをはずして、ラップをかけて加熱してください。
- 電子レンジから取り出すときは高温になっています。十分にご注意ください。
- 水分の少ない食品の加熱はしないでください。
- 油分の多い食品の加熱はしないでください。その他の注意は「電子レンジ」の説明書をご覧ください。
- 耐熱、耐冷温度は品質表示の範囲内でご使用ください。
- 食品の保存状態及び長時間の保存による食品自体の変質は避けられません。
- 食品の色素によって着色されることがあったり、臭いの強い食品によっては、臭いの残ることがありますのでご注意ください。
- 熱による変形や、劣化などでフタがうまく閉まらなくなったら使用しないでください。

お手入れについて

- 使用後は出来るだけ早く、柔らかいスポンジに食器用洗剤または、中性洗剤等を付けぬるま湯で洗い、水気を拭き取って十分に乾燥させてください。
- 研磨剤入りスポンジたわし、金属たわし、クレンザー等を使用しますと、製品を傷付け破損する原因となります。
- 煮沸消毒はしないでください。
- 長時間のつけ置き洗いはしないでください。(30分以内を目安にしてください)

品質表示

原料樹脂	ポリプロピレン
耐熱温度	120度
耐冷温度	-20度
容量	100ml/200ml

MADE IN JAPAN



Illustrations Dick Bruna
© copyright Mercis bv,
1953-2023
www.miffy.com

Tamahashi co.,Ltd.

発売元 **株式会社 タマハシ**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
受付時間/月~金曜日10:00~12:00・13:00~17:00
(土日祝日を除く)



箱