取扱説明書

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。


グランクック Gran Cook

要保管


クッキング4点セット

⚠注意
- ●開封の際は、テーブルや机の上で作業し、ハサミ等で切って取り出してください。取り出す際は、手などを切らないよう十分ご注意ください。
- ●商品を取り出す際は、刃に触れないよう注意してください。
- ●ご使用前には必ず各部にガタつきや変形、破損がないか確認してください。異常のあるときは使用を中止してください。
- ●最初にご使用の際は食器用中性洗剤を付けて刃部に手が触れないよう注意し、十分に洗ってから使用してください。
- ●本体は分解しないでください。破損し組立ができなくなります。


■セット内容




■三徳庖丁
肉・魚・野菜、様々な食材にマルチに使える日常使いにぴったりの庖丁です。



■ピーラー
シンプルかつなめらかなハンドルで軽く握りやすいピーラー。野菜や果物の皮むきに。



■キッチンハサミ
袋の開封や野菜、肉、魚切りなど、多用途にご使用できます。



■カッティングボード
薄くて軽いので普段のお料理に便利。薄いので収納にも困りません。

■取扱い上の注意

- ●用途以外には使用しないでください。
- ●庖丁をカンのフタやタグなどのこじ開けに使用しないでください。
- ●火のそばに置かないでください。樹脂部分に耐熱温度以上の熱が加わりますと、溶けたり、変形する原因になります。
- ●刃先で手や指をキズつけないよう注意してご使用ください。
- ●魚の骨や冷凍食品など固い物には使用しないでください。刃こぼれの原因になります。
- ●冷凍食品は必ず完全に解凍してからご使用ください。
- ●刃は火であぶらないでください。切れ味が悪くなります。
- ●子供の手の届かない場所に保管してください。また、子供が使用する場合は保護者が必ず付き添い、注意して使用してください。
- ●落下などの強い衝撃を与えないでください。破損やケガの原因になります。
- ●電子レンジ・食器洗浄機・食器乾燥機はご使用になれません。
- ●洗い桶などの水及びお湯の中に放置しないでください。サビの原因となります。
- ●塩分や酸を含んだ汚れが付いたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビ発生の原因となります。使用後はできるだけ早く、やわらかいスポンジに食器用中性洗剤をつけて刃部に手が触れないように洗ってください。ピーラーの刃と本体の間に詰まった野菜くずは爪楊枝や歯ブラシなどで取り除いてください。洗浄後は十分に乾燥させてから保管してください。
- ●サビが発生した場合は、サビの部分を取り除き、食器用洗剤でよく洗って乾燥させてください。
- ●カッティングボードの上に熱いやかんや鍋を乗せないでください。
- ●煮沸消毒はしないでください。変形の恐れがあります。
- ●金属たわしなど固いもので洗うと傷がつきますのでご注意ください。

※使用によりカッティングボードに庖丁の痕(キズ)がつきます。時々(酸素系)漂白剤でキズに入った汚れをとってください。

品質表示

〈三徳庖丁〉
材料の種類
刀　　身：ステンレス刃物鋼
ハンドル：ポリプロピレン(耐熱温度 100℃)
刃 渡 り：約 17 ㎝

〈ピーラー〉
材料の種類
　刃　　：ステンレス鋼
樹 脂 部：ポリプロピレン(耐熱温度 100℃)

〈キッチンハサミ〉
材料の種類
金 属 部：ステンレス鋼
樹 脂 部：ポリプロピレン(耐熱温度 100℃)

〈カッティングボード〉
原料樹脂：ポリプロピレン
耐熱温度：100℃
寸　　法：縦348㎜×横246㎜　厚さ3㎜

MADE IN CHINA

■製品には万全を期していますが、万一不具合やご不明な点があった場合には、使用しないで販売店またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

GC-03
4 975192 095577
製造番号

Tamahashi co., Ltd.
輸入発売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549−6
URL　https://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム

紙：台紙　プラ：ケース 中トレー

※パッケージの分別は自治体の区分に従ってください。