

取扱説明書

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。

使用上の注意

- 本品は用途以外には使用しないでください。
- 熱いものは、火傷の原因になりますので入れて使用しないでください。
- オーブンでは使用しないでください変色や火傷の原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。機器の故障や火災の原因になります。
- 最初に使用するときは食器用中性洗剤をつけて、スポンジなどで十分に洗い、すすいでからご使用ください。

お手入れについて

- 中性洗剤を柔らかい布、またはスポンジにつけて汚れを落とし、水洗い後、お湯で仕上げ洗いをして水気を拭き取り乾燥させてください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置しないでください。サビの原因になります。万一、サビが発生した場合はクリームクレンザーでこすり落としてください。
- 湿気の多い場所での保管はサビの原因となります。
- お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものです。性能及び衛生上の問題はありませんが、サビの発生原因となる場合があります。お手入れの際によく洗ってください。
- 鉄製品やアルミ製などの異なった金属製品のものと接触したまま置くとサビの原因になりますので注意してください。

品質表示

材料の種類／ステンレス鋼（クロム 18%・ニッケル 8%）

MADE IN JAPAN

この取扱説明書は必ず保管してください。