

【取扱説明書】

この取扱説明書は必ず保管してください。

- 飲食以外の用途で使用しないでください。
- 直接火であぶったり、火のそばに置かないでください。
- 初めて使用するときは、食器用中性洗剤をスポンジにつけてよく洗ってから使用してください。
- 電子レンジ、オーブンレンジなどでは絶対に使用しないでください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したままや、濡れたままの状態を放置しないでください。サビ発生の原因となります。
- 食器洗い洗浄機・食器乾燥機では使用しないでください。変色、破損の原因となる恐れがあります。
- 使用後は食器用中性洗剤をスポンジにつけてよく洗い、水気を柔らかい布で拭き取ってよく乾燥させてください。スチールたわし、磨き粉、漂白剤やクレンザーは表面やイラストを傷つける恐れがあります。
- 異種金属やサビの出ている製品と接した状態で収納・保管しないでください。もらいサビの原因になります。

本製品は製造上、本体に細かい擦れがある場合がございます。品質及び使用には問題ありませんので、そのままご使用ください。

品質表示
材料の種類／ステンレス鋼

MADE IN JAPAN

PEANUTS™

© 2023 Peanuts Worldwide LLC

日本のスヌーピーの公式サイトは www.snoopy.co.jp

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

Tamahashi co., Ltd.

販売元 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高 4549-6

TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

受付時間／月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00(土日祝日を除く)

JAN/品番エリア



台紙



PP