

使用前の準備・手順

▲注意

このフライパンは流通段階でのサビを防ぐ目的で表面にクリア塗装を施してあります。使用前に必ず空焼きを行い、表面の塗膜を焼き除いてください。

①本体に貼ってあるシールをはがしてください。

シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。または、サラダ油をしみこませると粘着部分が油で弱まりますので、一時間ほど置いてから剥がしてください。

②空焼きしてください。



商品をガスコンロにかけ、強火で空焼きをしてください。塗装が焼けてくると煙が出始め、中央部より少しずつこげ茶色に変色してきます。さらに焼き続けますと、こげ茶色から青黒く又は青白く変色してきます。(その際、ツヤが無くなっています。) フチの方まで変色するようにフライパンを動かしながら焼き続けてください。煙が出なくなり、フチの方まで青黒く又は青白くなり、ツヤが無くなりましたら空焼き終了です。

空焼き時間は、商品のサイズ・ガスコンロの機種等により多少異なりますが、約15分～20分程です。

※温度がかなり高くなりますので火傷には十分注意してください。^{やけど}

又、煙が出ますので換気をよくして行ってください。

※空焼き状況により、煙が出ない場合があります。

※SIセンサー付コンロの場合。

空焼き作業の際は、SIセンサーを解除してからご使用ください。ご使用のコンロの取扱説明書に従い正しくご使用ください。

※SIセンサーが解除できない場合。

フライパンで湯を沸かし5分程置きます。その後、湯を捨ててから、内面をクレンザーと金タワシを使用し、空焼き後と同じお手入れをしてください。



③洗ってください。

本体が冷めてから、食器用洗剤を付けたタワシで残った塗膜を洗い流してください。

※塗膜がうまくとれない場合は、クレンザーと金タワシを使い洗い流してください。

④乾かしてから油を塗る。

フライパンをコンロに置き弱火で乾かし、食用油を全体に薄く塗ってから使用してください。

※最初、野菜クズなどを少し多めの油で炒めますと、より油がなじみ使い易くなります。

■電磁調理器で御使用の場合

※電磁調理器では加熱センサーが働き、空焼きは出来ませんので下記の手順で塗膜を取り除いてください。

①本体に貼ってあるシールをはがします。

②フライパンに熱湯を入れ、5分ほどおきフライパンを温めます。

③お湯を捨て、すぐにクレンザーと金タワシでフライパンの内面をゴシゴシ磨いて塗膜をけずり落としてください。塗膜が取れてくるとツヤが無くなり、白くなっています。その後、お湯で洗い流します。

④次に、もう一度同じ要領でフライパンを温めて、今度は外側を磨いてください。

⑤その後、食器用洗剤を付けてお湯で洗い流し、本体をペーパータオルやふきんなどで拭いてよく乾燥させ、食用油を全体に薄く塗ってから使用してください。

※塗膜がうまく取れない場合は、②～③を数回繰り返してください。

又、数回繰り返すと塗膜が取れたところから煙が出てくることがあります問題はありません。金タワシで錆を磨き落としてください。

※熱湯を入れる際は、安定感のある平らな面に置いてください。又、熱湯が入っている時、及び直後はフライパンが大変熱くなっていますので、火傷には十分注意してください。

※電磁調理器では機種により使用できない場合があります。使用する前にお手持ちの電磁調理器の取扱説明書をよく読んだ上で、本品が使用できるか確認してください。

- 取っ手の取付けに破損やガタツキがないか安全を確認してください。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで購入店か(株)タマハシ お問い合わせ先までご連絡ください。

使用上の注意

▲警告

●調理中、油煙が多く出たら火を止めてください。油が発火し、火災の危険があります。また、調理中に場所を離れる時は必ず火を止めてください。

●フライパンとしての用途以外には使用しないでください。
●天ぷらなどの揚げ物料理に使用しないでください。油に引火する恐れがあります。下ごしらえなどで油を使用する際には油の温度を200℃以上にさせないでください。

●調理中の油のつぎ足しは危険ですからやめてください。

●調理中や調理直後は本体が熱くなっています。火傷の危険がありますので、乳幼児は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。

●取っ手がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落して火傷、油漏れによる火災の危険があります。



- 取っ手のガタツキや破損に対し、改造や応急処置などの手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 縁まで内容物を満たした状態で使用しないでください。吹きこぼれなどでガスコンロの火が消え、ガス漏れ事故などの危険があります。また加熱機器の故障の原因にもなります。
- フライパンはコンロの中央部に乗せて安定させてから使用してください。
- フライパンをあたためる以外のカラ炊きはしないでください。火災や本体の変形、取っ手の破損や火傷の原因となります。
- 炎がフライパンの底面からはみ出さないように使用してください。また、隣接するコンロの炎が取っ手部分に当たらないよう向きを調整してください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常加熱による火傷や物品の破損の危険があります。
- 取っ手は熱くなり火傷の危険があります。
- 急激な衝撃を与えた後、本体が熱い内に、急に水につけたりして冷やすいでください。変形の原因になります。
- おでん・シチューなどの煮物料理には使用しないでください。錆の発生原因となります。
- 調理後は内容物を保存しないでください。錆の発生原因となります。

お手入れ・保管について

- 使ったままにしておきますと錆る場合があります。使用後は食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジで洗い、コンロに置き弱火で乾かし、冷めたあと本体に食用油を薄くひいて保管してください。
- 表面を傷めますので、洗う際は金タワシ・クレンザーの使用はさせてください。



- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま、または濡れたまま放置したり、湿気の多い場所での保管は錆の発生原因となります。
- 調理後は料理を保存しないでください。錆の発生原因となりますので他の容器に移してください。
- 使用しているうちに錆の発生した時は、錆の部分を金タワシでこすり落とし、必ず水気を拭き取って乾かしてから食用油を薄くひいて保管してください。
- こげつきなどを落とす場合はナイフや傷つけやすいものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除き、必ず水気を拭き取って乾かしてから食用油を薄くひいて保管してください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。

※使用後のお手入れ時、白い布等で本体を拭きますと布が薄黒くなる場合がありますが、これは加熱により鉄の表面に酸化してできた膜（酸化皮膜）が取れたもので、衛生上問題はありません。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示

材料の種類／
本体：鉄（底の厚さ2.0mm）

表面加工／
本体：クリア塗装

寸 法／
22cm 24cm 26cm 28cm

MADE IN JAPAN



商品・取扱説明書の
不明な点についての問い合わせ先
株式会社 タマハシ

 **エポラス事業部**

〒959-1241 新潟県 燕市 小高 4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252
U RL <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp
受付時間／月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00
(土日祝日を除く)

製造番号



取扱説明書

この商品は家庭で調理をするために使うものです。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用者の方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

要保管



本物の味を追求するために