

要保管

品質表示				
(セット内容により含まれない製品もあります)				
表面加工	エッグパン	フライパン	片手鍋	両手鍋
表面加工	外面：焼付塗装（底面を除く）	内面：ふつ素樹脂塗膜加工		
材料の種類	本体：アルミニウム合金 はり底：ステンレス鋼（クロム18%） (底の厚さ2.5mm(はり底を含む))			
寸法	13×18cm	20cm	26cm	18cm
満水容量	-	-	-	2.0L
その他の材料／ハンドル	フェノール樹脂（シリコン塗装）			
品名／強化ガラス製器具				
強化の種類／全面物理強化				

ガラス蓋の使用上の注意

- 蓋本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品は耐熱ガラスではありません。
- 落とし蓋として使用はしないでください。
- ガラス蓋は落としたり、ぶつける等の衝撃を与えないでください。割れる原因になります。
- ガラス蓋が熱くなっている時、濡れたふきんでふれたり、水をかける等の急激な温度変化を与えると割れる原因になります。
- ガラス蓋を鍋からずらして使用しないでください。蓋が部分的に加熱し破損の原因になります。
- 電子レンジやオーブンには使用しないでください。
- 傷が原因でガラスが破損することがあります。スチールたわし、みがき粉等の使用は避けてください。
- ガラス蓋が破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性があります。
- 割れたガラスを取り除く際は、手を切らないように注意してください。
- つまみのネジをしめすぎないでください。
- ガラス蓋にひびやキズが入った場合は使用しないでください。

ガラス蓋：全面物理強化ガラス

全面物理強化ガラスとはガラスに加工（加熱・急冷）を加えることで表面付近の分子が通常の板ガラスよりも密になり、耐熱強度・耐衝撃強度が高くなったガラスです。
また割れた場合、通常ガラスと比較して破片でケガをする恐れがありました、強化ガラスは破片が粉状になりケガをしにくいという特徴があります。
身の回りではビルのガラスドア・自動車・エスカレーター・家具等に幅広く使用されています。
ごくまれに全面物理強化ガラスは表面が強化されているため、細かいキズがつくなどしてバランスがくずれると外部からの衝撃が加わってないにもかかわらず、瞬間に音と共に破裂する恐れがありますので使用上の注意を守ってください。

MADE IN CHINA

製造番号

使用上の注意

- 天ぷら料理等には使用しないでください。油温が200°C以上に達すると火災の危険があります。
- 調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますので、幼児の手にふれないようにしてください。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
- 取っ手は熱くなりやけどの危険があります。
- 鍋はコントロール部に乗せて安定させて使用してください。
- 炎が鍋の底面からはみ出ないように使用してください。炎により取っ手が焦げて危険です。また隣接したコントロールの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
- 取っ手がゆるんだら使用しないでください。脱落してやけどの危険があります。
- 取っ手のガタつきや取っ手の破損に対し、改造や応急処置等の手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 急激な衝撃を与えると、空焚きはしないでください。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損ややけどの原因になります。万一、誤って空焚きをしてしまった場合は、水などで急に冷やす、自然に冷やしてください。
- 急冷しないでください。変形する恐れがあります。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの炎が消えたり、調理器の故障の原因になります。
- ストーブや七輪など炭火の上では危険ですから使用しないでください。
- アクリル材料を調理すると調理の汁等が変色することがあります。アクリルを十分に行ってから調理してください。
- 調理中、時々料理をかき混ぜてください。焦げづくことがあります。
- オーブンレンジでは使用しないでください。取っ手破損の原因となります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。

△ 注意「突沸現象」を防ぐために

- みそ汁などで味噌を入れた直後や、温め直しの際には
- 1.あらかじめお玉でよくかき混ぜてください。
 - 2.一気に強火で煮立てないでください。
 - 3.煮立てる際はお玉でよくかき混ぜながら行ってください。
- 「突沸現象」とは、味噌等が鍋底に沈殿している状態で急速に加熱した時に底部だけが先に沸き上がる現象で、内容物が飛び出したり、場合によっては鍋が転倒し火傷や物品の破損の危険があります。赤だし味噌（特に、だし入りの豆味噌）をご使用の場合は特にご注意ください。



marie claire

PARIS

マリクレール アルミ鍋シリーズ 共通取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使うものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

この商品は下記の加熱器具でご使用頂けます。



100V・200VのIH調理器にご使用できます。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

Tamahashi co., Ltd.

輸入販売元 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

使用前の注意

- ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。取っ手のガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。
- ご使用前には食器用中性洗剤を付けて洗い、お湯で十分に流してください。次に乾いた布などで水気を拭き取り、十分に乾燥した状態にしてから使用してください。
- ※お買い求め直後など、製品にシールが貼ってあるものは、それを剥がしてください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。
- お手持ちの加熱機器の取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使いください。
- 品質には万全を期しておりますが、万が一不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならずに株式会社タマハシまでお問い合わせください。

【クッキングヒータで使用するときは】



- 効率良く加熱して頂くために、底についた水滴はきれいに拭き取ってください。
- 鍋はヒータの中央部に置いてください。
- 天ぷら料理等には使用しないでください。
- IHで加熱中にブーンといった音が生じることがありますが、ヒータと鍋の振動の波動が共鳴する為に生じるもので鍋の異常ではありません。
- 落下や空焚き等で変形やガタつきが生じた場合は使用しないでください。

※お使いのクッキングヒータの取扱説明書にそって正しくご使用ください。

△ 注意 電磁調理器でご使用の際に安全のために必ず守ってください。

- 3kw以上の電磁調理器で使用しない
出力が強すぎるので、底面が変形したり、損傷したりする場合があります。
- 適切な出力で使用する
出力は、「中」以下でご使用ください。とくに200Vの電磁調理器は、「強」(最高出力)にすると短時間で空焚き状態になり、底面が変形したり、損傷したりする場合があります。底面が変形すると、温度コントロールが正常に働かなくなることがあります、火災の恐れもあり危険です。
- 予熱を与えない
電磁調理器はスイッチを入れると、最大出力で急速に加熱します。ガスコンロで調理するときのように予熱を与えると空焚きになりますので、予熱は与えないでください。とくに少量の油を引いて加熱すると、短時間で発火点に達して引火する恐れがあり危険です。調理の際は、すぐに調理を始められるように準備を整えてから、スイッチを入れるようにしてください。また、スイッチを入れてから、すぐに出力を「中」以下に調節してください。

【ガスコンロで使用するときは】

- 極少量の水を入れて沸騰させないでください。水が入っていない部分が高温になり変色が生じます。
- 鍋はコントロール部に乗せ、安定させて使用してください。片寄った状態で置かれるとハンドルが加熱され破損することがあります。
- 炎が底面からはみださないように火力を調節してください。炎が大きいと取っ手が加熱されて危険です。樹脂部や木柄は燃焼して異臭がします。脱落の危険もあります。特に径の小さい鍋は十分注意してください。



お手入れについて

- 使用後は食器用洗剤をつけて、スポンジ等で洗い、水気を拭き取って乾燥させてください。お手入れが不充分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まつたもので、性能および衛生上の問題はありません。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビの発生原因となります。
- こげつきなどをとす場合は金属製の固いものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 調理後は内容物を保存しないでください。サビの発生原因となりますので他の容器に移してください。
- スチールたわし、アルカリ性洗剤、磨き粉などは使用しないでください。

絵表示は一般的な注意事項を示すものであり、実際の形状と異なります。